


 TOHATSU

# PARTS LIST

トーハツ船外機  
パーツ リスト



MFS 9.9

15

18

OB NO.002-21047-4  
0607 MH 2,000

## パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(\*)印をつけて表しています。
4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	M	：マニュアルスターータタイプ
OPT	：オプション	E	：セルスターータタイプ
O/S	：オーバーサイズ	F	：ティラハンドルタイプ
Ass'y	：アッセンブリ	P	：プレジャータイプ
AR	：必要に応じて選択	PTT	：パワートリム&チルト

### 5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が“B”・“Q”・“S”・“W”記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーHEADがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワーHEAD部品

3H8B01100-1

 B : ブラック

例示-2：ロワユニット部品

3R3Q61020-4

 Q : アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドpartsNo.が記されている部品は、partsNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは“N.A.F.N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

## HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard	M : Manual Starter Type
OPT : Optional Parts	E : Electric Starter Type
O/S : Over size	F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly	P : Pleasure Type
AR : As required	PTT : Power Trim & Tilt Type

### 5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B”, “Q”, “S” or “W” have painted.

#### [Example]

POWER HEAD PARTS  
3H8B01001-1

 B : Black

PROPELLER  
362W64101-0

 W : White

LOWER UNIT PARTS  
3R3Q61020-4

 Q : Aquamarine Blue  
(present color)

3R3S61020-4

 S : Silver gray  
(old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the “UNIQUE” or “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

目 次  
CONTENTS

Fig. 1	シリンダヘッド <b>CYLINDER HEAD</b>	1
Fig. 2	シリンダ <b>CYLINDER</b>	3
Fig. 3	ピストン&クランクシャフト <b>PISTON &amp; CRANKSHAFT</b>	7
Fig. 4	インテークマニホールド& フュエルポンプ <b>INTAKE MANIFOLD &amp; FUEL PUMP</b>	9
Fig. 5	キャブレタ <b>CARBURETOR</b>	11
Fig. 6	カムシャフト&オイルポンプ <b>CAMSHAFT &amp; OIL PUMP</b>	15
Fig. 7	インテークバルブ&エキゾーストバルブ <b>INTAKE VALVE &amp; EXHAUST VALVE</b>	17
Fig. 8	マグネット <b>MAGNETO</b>	19
Fig. 9	エレクトリックパーツ <b>ELECTRIC PARTS</b>	21
Fig. 10	スタータモータ <b>STARTER MOTOR</b>	23
Fig. 11	リコイルスタータ <b>RECOIL STARTER</b>	25
Fig. 12	ティラハンドル（ステアリングハンドル） <b>TILLER HANDLE (STEERING HANDLE)</b>	29
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング <b>DRIVE SHAFT HOUSING</b>	31
Fig. 14	ギヤケース <b>GEAR CASE</b>	33
Fig. 15	ドライブシステム&ウォーターポンプ <b>DRIVE SYSTEM &amp; WATER PUMP</b>	35
Fig. 16	シフト&ストップスイッチ <b>SHIFT &amp; STOP SWITCH</b>	39
Fig. 17	シフト（EPモデル用） <b>SHIFT (for "EP" model)</b>	43
Fig. 18	スイベルブラケット <b>SWIVEL BRACKET</b>	47
Fig. 19	クランプブラケット（ stern bracket ) & リバースロック <b>CLAMP BRACKET (STERN BRACKET) &amp; REVERSE LOCK</b>	51
Fig. 20	ボトムカウル（モータカバー下） <b>BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)</b>	55
Fig. 21	トップカウル（モータカバー上） <b>TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)</b>	57
Fig. 22	フュエルタンク <b>FUEL TANK</b>	59
Fig. 23	オプショナルパーツ（アクセサリー） <b>OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)</b>	61
Fig. 24	アッセンブリ、キット <b>ASSEMBLY, KIT</b>	63

Fig. 1 シリンダヘッド  
CYLINDER HEAD








Fig. 2 シリンダ  
CYLINDER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
2-1	3H8B01100-2	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1	1	1	# 000000XE～
	3H8B01100-1	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	(1)	(1)	(1)	15B # 11421～ 9.9B # 11288～
	3H8B01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	-	(1)	(1)	15B～# 11420 9.9B～# 11287
2-1-1	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
2-1-2	3H8-01012-0	ボルト、8-50 * Bolt, 8-50	4	4	4	
2-1-3	916119-0630	ボルト * Bolt	6	6	6	
2-1-4	940113-0600	ワッシャ * Washer	6	6	6	
2-1-5	3H8-02093-0	ニップル、10-32 * Nipple, 10-32	1	1	1	
2-1-6	3H8-07636-0	オイルフィルタボルト * Oil Filter Bolt	1	1	1	
2-2	3R3B02301-0	エキゾーストカバー Exhaust Cover	1	1	1	
2-3	3R3-02305-0	エキゾーストカバーガスケット Exhaust Cover Gasket	1	1	1	
2-4	910114-5625	ボルト Bolt	5	5	5	
2-5	3R3-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	
2-6	3H6B01031-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1	1	1	
2-7	346-01032-0	サーモスタットキャップガスケット Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
2-8	910113-7640	ボルト Bolt	2	2	2	
2-9	369-60218-1	アノード Anode	1	1	1	
2-10	3H8B01143-0	アノードキャップ Anode Cap	1	1	1	
2-11	3R3-01144-0	アノードキャップガスケット Anode Cap Gasket	1	1	1	
2-12	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
2-13	910113-5620	ボルト Bolt	2	2	2	
2-14	3V2-07620-0	ブランジャ Plunger	1	1	1	
2-15	98AB-5-0330	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	for Tell-Tale
2-16	3R3B07431-0	ブリーザチャンバカバー Breather Chamber Cover	1	1	1	
2-17	3R3-07432-1	ブリーザチャンバカバーガスケット Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
2-18	3R3-07430-0	スクリュ、6-20 プレコート Screw, 6-20 Pre-Coated	4	4	4	
2-19	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
2-20	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	
2-21	910113-0612	ボルト Bolt	1	1	1	
2-22	99AA-2-0110	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	15B # 11421～ 9.9B # 11288～

**Fig. 2 シリンダ CYLINDER**



※ 1. 旧型のドライブシャフトハウジングに、新オイルパンガスケット(3V9-07402-1)の使用は、禁止します。

※ 2. ガイドプレート(3V9-07440-0)が、取付けられていないドライブシャフトハウジングには必ず旧型のオイルパンプレート(3R3-07441-1)とオイルパンプレートガスケット(3R3-07442-2)を使用して下さい。

※ 1: Do not use new oil pan gasket (3V9-07402-1) to old drive shaft housing.

※ 2: Use old oil pan plate (3R3-07441-1) and old oil pan plate gasket (3R3-07442-2) to a drive shaft housing which a guide plate (3V9-07440-0) is not installed.

Fig. 3 ピストン&クランクシャフト  
PISTON & CRANKSHAFT






Fig. 4 インテークマニホールド & フュエルポンプ  
INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP








Fig. 5 キャブレタ  
CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
5-1	3V9-03500-2	キャブレタ Carburetor	1	-	-	3V9B 18B2 #01549～
	3V9-03500-0	キャブレタ Carburetor	(1)	-	-	3V9A 18B #00001～#01548
	3DU-03500-0	キャブレタ (EU) Carburetor (for EU)	1	-	-	for EU (3DUA) use with Camshaft (3DU-07010-0)
	3R3-03500-2	キャブレタ (EU) Carburetor	-	1	-	3R3G 15B2 #12011～
	3R3-03200-1	キャブレタ Carburetor	-	(1)	-	3R3F 15B #10001～#12010
	3DT-03500-0	キャブレタ (EU) Carburetor (for EU)	-	1	-	3DTA for EU
	3H8-03500-0	キャブレタ Carburetor	-	-	1	3H8F or 3H8-03200-1
5-1-1	3V9-03220-0	* Float Chamber	1	(1)	-	15B #10001～#12010 Old Part No.3R3-03221-0
	3R3-03221-1	* Float Chamber	-	1	-	15B2 #12011～
	3H8-03221-0	* Float Chamber	-	-	1	
5-1-1-1	3R3-03222-0	** Float Chamber O-Ring	1	1	1	
5-1-1-2	3R3-03315-1	** Plunger Comp.	-	1	-	H=11.9 15B2 #12011～
	3V9-03315-0	** Plunger Comp.	1	(1)	-	H=9.6 15B#10001～#12010 Old Part No.3R3-03315-0
5-1-1-3	3R3-03314-0	** Coil Spring	1	1	-	
5-1-1-4	3R3-03316-0	スクリュ ** Screw	1	1	-	
5-1-2	922503-6414	* Screw	4	4	4	
5-1-3	369-03186-0	* Screw	3	3	3	
5-1-4	3R3-03231-0	フロート * Float	1	1	1	
5-1-5	3F3-03232-0	* Float Arm Pin	1	1	1	
5-1-6	3R3-03239-0	* Float Valve	1	1	1	with Valve Pin
5-1-7	344-03244-0	* Clip	1	1	1	
5-1-8	3R3-03234-0	* Screw	1	1	1	
5-1-9	3R3-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	1	1	-	
	3H8-03252-0	* Main Nozzle	-	-	1	
5-1-10	3V9-03251-0	メインジェット #108 * Main Jet #108	1	-	-	
	3R3-03251-0	メインジェット #105 * Main Jet #105	-	1	-	
	3H8-03251-0	メインジェット #68 * Main Jet #68	-	-	1	
5-1-11	3V9-03255-0	スロージェット #58 * Slow Jet #58	1	-	-	
	3R3-03255-0	スロージェット #50 * Slow Jet #50	-	1	-	
	3H8-03255-0	スロージェット #42 * Slow Jet #42	-	-	1	

Fig. 5 キャブレタ  
CARBURETOR





カムシャフト&オイルポンプ  
CAMSHAFT & OIL PUMP








Fig. 7 インテークバルブ&エキゾストバルブ  
INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE





マグネット  
MAGNETO



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
8-1	3H8-06096-0	フライホイルカップ (リングギヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	FF-51
8-2	931121-1600	ナット、16-P1.5 Nut, 16-P1.5	1	1	1	
8-3	3H8-00133-0	ワッシャ、16-27-3.2 Washer, 16-27-3.2	1	1	1	
8-4	3H8-06023-0	オルタネータ Alternator	1	1	1	
8-5	921503-6630	スクリュ Screw	3	3	3	
8-6	940203-0600	ワッシャ Washer	3	3	3	
8-7	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	1	
8-8	921513-0616	スクリュ Screw	1	1	1	
8-9	3V6-06008-0	コイルブレケット Coil Bracket	1	1	1	New
	3H8-06008-0	コイルブレケット Coil Bracket	(1)	(1)	(1)	Old
8-10	910113-7625	ボルト Bolt	3	3	3	
8-11	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
8-12	3H8-06071-0	パルサコイル Pulser Coil	1	1	1	
8-13	921503-6516	スクリュ Screw	2	2	2	
8-14	3V9-06060-2	C.D. ユニット (CU7241) C.D. Unit (CU7241)	1	1	1	18B2#01549～, 15B2#12011～ 9.9B2#11891～
	3V9-06060-0	C.D. ユニット (CU7220) C.D. Unit (CU7220)	(1)	(1)	(1)	18B#00001～18B2#01548 15B#11012～15B2#12010 9.9B#11205～9.9B2#11890
8-15	910113-0620	ボルト Bolt	2	2	2	
8-16	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	10	10	10	
8-17	3V9-06167-0	C.D. ユニットコードアッジ C.D. Unit Cord Ass'y	1	1	1	18B#00001～, 15B # 11205～ 9.9B # 11012～
8-17-1	3H8-06167-0	C.D. ユニットコードアッジ C.D. Unit Cord Ass'y	-	(1)	(1)	15B～# 11011 9.9B～# 11204
8-18	3H8-06901-1	エレクトリックブレケット Electric Bracket	1	1	1	
8-19	3F3-06920-0	ラバーマウント、8.5-12-2 Rubber Mount, 8.5-12-2	3	3	3	
8-20	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3	3	
8-21	910103-0625	ボルト Bolt	3	3	3	
8-22	3T5-06920-0	ラバーマウント、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7	3	3	3	
8-23	3V9-06973-0	クランプ Clamp	1	1	1	
8-24	3H8-06040-0	イグニッションコイル Ignition Coil	1	1	1	
8-24-1	3H6-06999-0	* プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	2	2	2	Old Part No.3H6-06921-0
8-25	910103-5625	ボルト Bolt	2	2	2	
8-26	3A3-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	4	4	4	4 for MF 2 for EP & EF

Fig. 9 エレクトリックパーツ  
ELECTRIC PARTS






Fig. 10 スタータモータ  
STARTER MOTOR







Fig. 11 リコイルスター<sup>タ</sup>  
RECOIL STARTER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
11-1	3R3-05090-1	リコイルスター <sup>タ</sup> Recoil Starter	1	1	1	
11-1-1	3H8-05105-0	スター <sup>タ</sup> ケース * Starter Case	1	1	1	
11-1-2	3H8-05004-0	スター <sup>タ</sup> スプリング <sup>ン</sup> * Starter Spring	1	1	1	
11-1-3	3R3-05106-0	リール * Reel	1	1	1	
11-1-4	3R3-05003-0	ラ <sup>チ</sup> エット * Ratchet	1	1	1	
11-1-5	3R3-05011-0	E リング <sup>ン</sup> 、d=10 * E-Ring, d=10	1	1	1	
11-1-6	3R3-05012-0	リターンスプリング <sup>ン</sup> * Return Spring	1	1	1	
11-1-7	3H8-05123-1	ラ <sup>チ</sup> エット <sup>カ</sup> イト <sup>ト</sup> * Ratchet Guide	1	1	1	
11-1-8	3R3-05007-0	ブリクションスプリング <sup>ン</sup> * Friction Spring	1	1	1	
11-1-9	3R3-05006-0	ブリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	
11-1-10	3R3-05138-0	スター <sup>タ</sup> シャフトボルト * Starter Shaft Bolt	1	1	1	
11-1-11	3R3-05013-0	スター <sup>タ</sup> ロープ <sup>。</sup> * Starter Rope	1	1	1	φ5-1800
11-1-12	3C8-05019-0	スター <sup>タ</sup> ハンド <sup>ル</sup> * Starter Handle	1	1	1	
11-1-13	3R3-05131-0	スター <sup>タ</sup> ハンド <sup>ル</sup> キャップ <sup>。</sup> * Cap, Starter Handle Cap	1	1	1	
11-1-14	3R3-05252-0	スター <sup>タ</sup> ロック * Starter Lock	1	1	1	
11-1-15	3R3-05216-0	スプリング <sup>ン</sup> * Spring	1	1	1	
11-2	3R3-67503-0	スター <sup>タ</sup> シール Starter Seal	1	1	1	
11-3	910113-0620	ボルト Bolt	2	2	2	1 for EF
	910113-0630	ボルト Bolt	1	1	1	2 for EF
11-4	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	3	3	3	
11-5	3R3-05258-0	アームスプリング <sup>ン</sup> Arm Spring	1	1	1	
11-6	3R3-06308-0	ベルトカバー <sup>。</sup> Belt Cover	1	1	1	
11-7	3F3-76042-1	ナット Nut	2	2	2	
11-8	3R3-06303-0	カラ <sup>。</sup> 、6.2-9-21 Collar, 6.2-9-21	2	2	2	
11-9	3R3-06302-0	ラバーマウント Rubber Mount	2	2	2	
11-10	910113-0630	ボルト Bolt	2	2	2	
11-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	4	4	4	
11-12	3A0-76079-0	カラ <sup>。</sup> 、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	2	2	2	
11-13	910113-0620	ボルト Bolt	2	2	2	
11-14	309-06972-0	クランプ <sup>。</sup> 、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	

リコイルスター<sup>タ</sup>  
Fig. 11 RECOIL STARTER






Fig. 12 ステアリングハンドル（ティラハンドル）  
STEERING HANDLE (TILLER HANDLE)







Fig. 13 ドライブシャフトハウジング  
DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
13-1	3R3Q61020-4	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	Ref. No. 13 ※ 3 Ref. No. 18 ※ 5
	3R3S61020-3	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	(1)	(1)	(1)	Ref. No. 13 ※ 3 Ref. No. 18 ※ 6
	3R3S61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	(1)	(1)	(1)	Ref. No. 13 ※ 4 Ref. No. 18 ※ 6
	3R3Q61030-5	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	Ref. No. 13 ※ 3 Ref. No. 18 ※ 5
	3R3S61030-2	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	(1)	(1)	(1)	Ref. No. 13 ※ 4 Ref. No. 18 ※ 6
13-2	3R3-61301-1	ラバーマウント(アッパ) Rubber Mount (Upper)	2	2	2	
13-3	910113-5830	ボルト Bolt	4	4	4	
13-4	3R3-67017-0	オイル・レング・ロメット Oil Drain Grommet	1	1	1	
13-5	3R3-07406-0	ワッシャ、14.5-24-1 Washer, 14.5-24-1	1	1	1	
13-6	3R3-07405-1	ドレンボルト Drain Bolt	1	1	1	
13-7	3R3-61208-0	アイドルエキゾーストポートカバー Idle Exhaust Port Cover	1	1	1	
13-8	3R3-61207-0	アイドルエキゾーストポートカバーガスケット Idle Exhaust Port Cover Gasket	1	1	1	
13-9	910114-7616	ボルト Bolt	8	8	8	
13-10	3R3-65204-0	ウォータパイプオーケッシュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1	1	1	ウォータパイプガイドラバー Water Pipe Guide Rubber
13-11	3H8-65100-0	ウォータパイプ S Water Pipe "S"	1	1	1	Short
	3H8-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe "L"	1	1	1	Long
13-12	3R3-65206-1	ウォータパイプシール(アッパ) Water Pipe Seal (Upper)	1	1	1	
13-13	350-01215-1	オイルシール、12.8-25-7 Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	
13-14	3R3-67116-0	エンジンベースシール Engine Basement Seal	1	1	1	
13-15	3R3-65205-0	ウォータパイップロックプレート Water Pipe Lock Plate	1	1	1	
13-16A	3R3Q67004-1	ドライブシャフトハウジングカバー L Drive Shaft Housing Cover "L"	1	1	1	for ※ 3 Tapping Screw Type
13-16B	3R3S67004-0	ドライブシャフトハウジングカバー L Drive Shaft Housing Cover "L"	(1)	(1)	(1)	for ※ 4 Screw & Nut Type
13-17	3R3Q67003-1	ドライブシャフトハウジングカバー R Drive Shaft Housing Cover "R"	1	1	1	Mark "1"
13-18A	3R0-61217-0	タッピングスクリュ、6-60 Tapping Screw, 6-60	4	4	4	for 3R3Q67004-1
13-18B	922513-5655	スクリュ Screw	(4)	(4)	(4)	for 3R3S67004-0
13-19	930113-0600	ナット Nut	(4)	(4)	(4)	
13-20	3R3-61213-0	エプロンシール Apron Seal	2	2	2	
13-21	3R3-61212-0	アイドルエキゾーストポートゴム Idle Exhaust Port Grommet	1	1	1	
13-22	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
13-23	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ Exhaust Plug	1	1	1	

Fig. 14 ギヤケース  
GEAR CASE







Fig. 15 ドライブシステム & ウォーターポンプ  
DRIVE SYSTEM & WATER PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
15-1	3H8-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	Short
	3H8-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	Long
15-2	9601-0-6302	ボールベアリング、6302 Ball Bearing, 6302	1	1	1	
15-3	3H8-64010-0	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1	1	
15-4	3H8-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
15-5	346-64027-1	ベベルギヤ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1	1	1	
15-6	3H8-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1	1	
15-7	350-64032-0	ワッシャ、17-22-1.5 Washer, 17-22-1.5	1	1	1	
15-8	346-64081-0	シム、35-41.9-0.1 Shim, 35-41.9-0.1	AR	AR	AR	
	346-64082-0	シム、35-41.9-0.15 Shim, 35-41.9-0.15	AR	AR	AR	
	346-64083-0	シム、35-41.9-0.3 Shim, 35-41.9-0.3	AR	AR	AR	
	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	AR	AR	AR	
15-9	362W64107-0	プロペラ (6)、3 × 234 × 155 Propeller (6), 3 × 9.2 × 6.1	1	1	1	
	362W64105-0	プロペラ (7)、3 × 234 × 174 Propeller (7), 3 × 9.2 × 6.6	1	1	1	
	362W64103-0	プロペラ (8)、3 × 234 × 199 Propeller (8), 3 × 9.2 × 7.8	1	1	1	
	362W64102-0	プロペラ (8.5)、3 × 234 × 214 Propeller (8.5), 3 × 9.2 × 8.4	1	1	1	STD: 9.9B2 "L"
	362W64101-0	プロペラ (9)、3 × 234 × 231 Propeller (9), 3 × 9.2 × 9.1	1	1	1	STD: 9.9B2 "S" STD: 15B2 & 18B2 "L"
	362W64108-0	プロペラ (10)、3 × 234 × 250 Propeller (10), 3 × 9.2 × 9.8	1	1	1	STD: 15B2 & 18B2 "S"
15-10	362-64231-0	プロペラスラストホルダ Propeller Thrust Holder	1	1	1	
15-11	346-64124-5	ワッシャ、12.5-32-2.5 Washer, 12.5-32-2.5	1	1	1	
15-12	346-64121-5	プロペラナット Propeller Nut	1	1	1	
15-13	951503-0322	スプリットピン、3-22 Split Pin, 3-22	1	1	1	
15-14	362-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
15-15	362-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	1	
15-16	350-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	1	φ 5-30mm
15-17	350-64219-0	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1	1	1	
15-18	332-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1	1	
15-19	350-64222-0	クラッチスプリングリテナー Clutch Spring Retainer	1	1	1	
15-20	350-64223-1	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1	1	1	
15-21	334-65021-0	ウォータポンプインペラ Water Pump Impeller	1	1	1	

Fig. 15 ドライブシステム & ウォーターポンプ  
DRIVE SYSTEM & WATER PUMP








Fig. 16 シフト&ストップスイッチ  
SHIFT & STOP SWITCH



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
16-1	3R3-67481-0	シフトレバーブラケットカバー Shift Lever Bracket Cover	1	1	1	for MF & EF
16-2	922513-5630	スクリュ Screw	1	1	1	for MF & EF
16-3	3V9-67578-0	シフトデカル (F, N, R) Shift Decal (F, N, R)	1	1	1	for MF & EF
16-4	910113-5620	ボルト Bolt	2	2	2	or 910103-5620 for MF & EF
16-5	3R3-63508-0	スロットルワイヤーブラケット Throttle Cable Bracket	1	1	1	for MF & EF
16-6	910113-5625	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-5625 for MF & EF
16-7	3R3-63611-0	スロットルドーム Throttle Dram	1	1	1	for MF & EF
16-8	3A0-76079-0	カーラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	1	1	1	for MF & EF
16-9	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	1	1	1	for MF & EF
16-10	910113-0620	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-0620 for MF & EF
16-11	346-67196-1	ロッド・スナップ、3-B Rod Snap, 3-B	1	1	1	for MF & EF
16-12	3R3-63617-1	スロットルロッド Throttle Rod	1	1	1	for MF & EF
16-13	3R3Q67480-0	シフトレバーブラケット Shift Lever Bracket	1	1	1	for MF & EF
16-14	3R3-66260-0	シフトレバーロッド・ゴムセット Shift Lever Rod Grommet	1	1	1	for MF & EF
16-15	3R3-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	for MF & EF
16-16	3R3-66124-0	カーラー、6.5-10.5-22.6 Collar, 6.5-10.5-22.6	1	1	1	for MF & EF
16-17	910113-5635	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-5635 for MF & EF
16-18	3R3-66135-1	シフトレバーロッド Shift Lever Rod	1	1	1	for MF & EF
16-19	3R3-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1	1	for MF & EF
16-20	3R3-66130-0	シフトレバーシャフト Shift Lever Shaft	1	1	1	
16-21	3C8-66112-0	シフトレバーストッパー Shift Lever Stopper	1	1	1	
16-22	3C8-66116-0	シフトレバーストッパープレート Shift Lever Stopper Plate	1	1	1	
16-23	910113-5614	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-5614
16-24	3R3-66145-0	シフトレバーシャフトホルダ Shift Lever Shaft Holder	1	1	1	
16-25	910113-5616	ボルト Bolt	3	3	3	or 910103-5616
16-26	3R3-67484-0	シフトレバーブラケットシール Shift Lever Bracket Seal	1	1	1	
16-27	398-06830-0	ストップスイッチ Stop Switch	1	1	1	for MF & EF
16-27-1	353-06821-0	* ストップスイッチロック (ロープ付) * Stop Switch Lanyard	1	1	1	for MF & EF
16-28	3R3-05217-0	スターターロックケーブル Starter Lock Cable	1	1	1	
16-29	3R3-76081-0	ニュートラルスイッチブラケット Neutral Switch Bracket	1	1	1	


Fig. 16 シフト&ストップスイッチ  
SHIFT & STOP SWITCH





シフト (EPモデル用)  
SHIFT (For EP)

Fig. 17



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
17-1	3R3Q67482-0	リモートコントロールステー Remote Control Stay	1	1	1	for EP
17-2	3R3-67483-0	リモートコントロールステー カバー Remote Control Stay Cover	1	1	1	for EP
17-3	922513-5630	スクリュ Screw	2	2	2	for EP
17-4	3R3-83732-0	ケーブルグロメット Cable Grommet	1	1	1	for EP
17-5	3R3-83820-0	ケーブルクリップ Cable Clip	1	1	1	for EP
17-6	910113-5616	ボルト Bolt	1	1	1	for EP
17-7	3R3-66128-0	シフトアーム(リモートコントロール) Shift Arm (Remote Control)	1	1	1	for EP
17-8	3R3-66134-1	シフトレバーロッド Shift Lever Rod	1	1	1	for EP
17-9	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	for EP
17-10	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	3	3	3	for EP
17-11	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	3	3	3	or 353-83719-0 for EP
17-12	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	3	3	3	for EP
17-13	3R3-66129-0	シフトレバー(リモートコントロール) Shift Lever (Remote Control)	1	1	1	for EP
17-14	910113-0625	ボルト Bolt	1	1	1	for EP
17-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	2	for EP
17-16	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1	1	1	for EP
17-17	3C8-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	1	1	1	for EP
17-18	3R3-63709-0	スロットルロッド(リモートコントロール) Throttle Rod (Remote Control)	1	1	1	for EP
17-19	346-67196-1	ロッドスナップ、φ3-B Rod Snap, φ3-B	1	1	1	for EP
17-20	3R3-83910-0	スロットルレバー(リモートコントロール) Throttle Lever (Remote Control)	1	1	1	for EP
17-21	910113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	for EP
17-22	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	2	for EP
17-23	3R3-83913-0	カラー、6.2-9-30.8 Collar, 6.2-9-30.8	1	1	1	for EP
17-24	3R3-83914-0	スロットルレバーストッパー Throttle Lever Stopper	1	1	1	for EP
17-25	910113-5616	ボルト Bolt	1	1	1	for EP
17-26	3V5Q62001-0	ステアリング ブラケット Steering Bracket	1	1	1	for EP
17-27	916113-1045	ボルト Bolt	2	2	2	for EP
17-28	940113-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	for EP
17-29	3R3-76110-0	コードアッセンブリ A Cord Ass'y "A"	1	1	1	for EP
17-30	3B7Q84340-2	リモートコントロールボックス (RC5B) Remote Control Box (RC5B)	1	1	1	UNIQUE for EP

シフト (EPモデル用)  
SHIFT (For EP)

Fig. 17










Fig. 18 スイベルブラケット  
SWIVEL BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
18-1	3V6Q62310-0	スイベルブレacket Swivel Bracket	1	1	1	New for 3V6 Type Clamp Bracket
	3R3Q62310-1	スイベルブレacket Swivel Bracket	(1)	(1)	(1)	Old for 3G2 Type Clamp Bracket
18-2	3R3-62417-0	ブッシング、28-31-35 Busing, 28-31-35	2	2	2	
18-3	3H8-62423-1	スラストフレート、28.5-48-1 Thrust Plate, 28.5-48-1	2	2	2	
18-4	3H8-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	1	
18-5	344-67177-0	グリスニップル Grease Fitting	3	3	3	
18-6	3R3-62445-0	コパイロットボルト Co-Pilot Bolt	1	1	1	for MF & EF
18-7	3R3-62449-0	コパイロットディスク Co-Pilot Disk	2	2	2	for MF & EF
18-8	3R3-62447-0	コパイロットプレート Co-Pilot Plate	1	1	1	for MF & EF
18-9	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	for MF & EF
18-10	3R3-62448-1	コパイロットワッシャ Co-Pilot Washer	1	1	1	for MF & EF
18-11	3R3-62443-0	ワッシャ、8.1-20-0.8 Washer, 8.1-20-0.8	1	1	1	for MF & EF
18-12	3R3-62441-0	コパイロットハンドル Co-Pilot Handle	1	1	1	for MF & EF
18-13	3V5-62442-0	ナイロンナット (2T)、M8-P1.25 Nylon Nut (2T), M8-P1.25	1	1	1	for MF & EF
18-14	3R3Q62010-1	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1	1	
18-15	3R3-61313-1	スタッドボルト、10-95 Stud Bolt, 10-95	2	2	2	
18-16	940113-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	
18-17	930403-1000	ナイロンナット Nylon Nut	2	2	2	
18-18A	3V1-61302-0	ラバーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	2	2	for ※ 5 (Page 32) New
18-18B	3R3-61302-0	ラバーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	(2)	(2)	(2)	for ※ 6 (Page 32) Old
18-19A	3H8Q61401-2	マウントブレacket (ライト) Mount Bracket (Right)	1	1	1	for ※ 5 (Page 32) for 3V1-61302-0 Rubber
18-19B	3H8Q61401-0	マウントブレacket (ライト) Mount Bracket (Right)	(1)	(1)	(1)	for ※ 6 (Page 32) for 3R3-61302-0 Rubber
18-20A	3H8Q61402-2	マウントブレacket (レフト) Mount Bracket (Left)	1	1	1	for ※ 5 (Page 32) for 3V1-61302-0 Rubber
18-20B	3H8Q61402-0	マウントブレacket (レフト) Mount Bracket (Left)	(1)	(1)	(1)	for ※ 6 (Page 32) for 3R3-61302-0 Rubber
18-21	916113-0885	ボルト Bolt	2	2	2	
18-22	916113-0855	ボルト Bolt	1	1	1	
18-23	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	3	3	3	
18-24	930113-0800	ナット Nut	3	3	3	
18-25	338-60218-2	アノード Anode	1	1	1	
18-26	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	1	

Fig. 18 スイベルブラケット  
SWIVEL BRACKET





クランプブラケット&リバースロック  
CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
19-1	3V6Q62112-0	クランプ・ラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	New Starboard
19-1A	3G2Q62112-1	クランプ・ラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	(1)	(1)	(1)	Old Starboard
19-2	3V6Q62113-0	クランプ・ラケット( LEFT) Clamp Bracket (Left)	1	1	1	New Port
19-2A	3G2Q62113-1	クランプ・ラケット( LEFT) Clamp Bracket (Left)	(1)	(1)	(1)	Old Port
19-3	3AC-62191-0	スイベル・ラケットシャフト Swivel Bracket Shaft	1	1	1	Bracket Bolt or 346-62191-0
19-4	346-62124-1	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	1	
19-5	349-62126-0	ラケットシャフトブッシング Bracket Shaft Bushing	2	2	2	
19-6	346-62127-0	ラケットシャフトキャップ Bracket Shaft Cap	2	2	2	MF & EF
19-7A	3V6-62117-0	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	1	New for 3V6 Type Clamp Bracket
19-7B	350-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	(1)	(1)	(1)	Old for 3G2 Type Clamp Bracket
19-8	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
19-9	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	
19-10	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
19-11	369-62122-2	スラストロッド・スプリング Thrust Rod Spring	1	1	1	
19-12	398Q62100-0	クランプ・スクリューアッセンブリ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
19-12-1	398-62103-0	* Clamp Screw	2	2	2	
19-12-2	332Q62102-1	* Clamp Screw Handle	2	2	2	
19-12-3	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22	2	2	2	
19-13	332-62101-0	クランプ・スクリューパッド Clamp Screw Pad	2	2	2	
19-14	3G2Q62431-0	チルトストッパー Tilt Stopper	1	1	1	
19-15	951403-0535	スプリング・ピン、5-35 Spring Pin, 5-35	1	1	1	
19-16	350-62437-0	ブッシング、8.2-10-26.5 Bushing, 8.2-10-26.5	1	1	1	
19-17	350-62439-1	チルトストッパー・セットプレート Tilt Stopper Set Plate	1	1	1	
19-18	910113-5818	ボルト Bolt	2	2	2	
19-19	3C8-62421-1	チルトストッパー・フリクションスプリング Tilt Stopper Friction Spring	1	1	1	
19-20	346-62438-0	セットピース Set Piece	1	1	1	
19-21	3G2-66351-0	リバースロック A Reverse Lock "A"	1	1	1	
19-22	3G2-66313-1	リバースロックアーム Reverse Lock Arm	1	1	1	
19-23	3G2-66319-1	リバースロッシャフト A Reverse Lock Shaft "A"	1	1	1	
19-24	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	2	2	2	

Fig. 19 クランプブラケット&リバースロック  
CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK






Fig. 20 ボトムカウル  
BOTTOM COWL






Fig. 21 トップカウル  
TOP COWL







Fig. 22 セパレート フュエルタンク  
SEPARATE FUEL TANK








Fig. 23 オプショナルパーツ (アクセサリー)  
OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks	
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2		
23-1	3R3-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	1 set		
23-1-1	3V9-76060-0	レクチファイヤ * Rectifier		1	1		
23-1-2	910103-5625	ボルト * Bolt		2	2		
23-1-3	3A3-76037-0	ケーブルターミナルプラグ * Cable Terminal Plug		1	1		
23-1-4	361-76161-0	エクステンションコード * Extension Cord		1	1	L=2150	
23-1-4-1	346-76212-0	ヒューズ (15A) ** Fuse (15A)		1	1		
23-2	3N8-72640-1	タコメータ (オイルランプ付) Tachometer (with Oil Lamp)		1	1	Selector "12P" for EP	
23-2-1	3B7-72658-0	オイルバルブ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W		1	1	1	for EP
23-2-2	3B7-72659-0	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W		1	1	1	for EP
23-2-3	3B7-72656-0	メータダンパー * Meter Damper		1	1	1	for EP
23-2-4	3B7-72661-0	フィティングプレート * Fitting Plate		1	1	1	for EP
23-2-5	930203-0500	ナット * Nut		2	2	2	for EP
23-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer		2	2	2	for EP
23-3	3A3-72537-0	メータリードワイヤ Meter Lead Cable		1	1	1	L=2000 for EP
23-4	353-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug		1	1	1	for EP
23-5	3B7-72530-2	タコメータ (オイルランプ無) Tachometer (with out Oil Lamp)		1	1	1	Selector "12P" for MF & EF
23-5-1	3B7-72659-0	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W		1	1	1	for MF & EF
23-6	361-72539-0	タコメータリードワイヤ Tachometer Lead Cable		1	1	1	L=6000 for MF & EF
23-7	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment		1	1	1	
23-8	3F3-72540-0	スパークテスター Spark Tester		1	1	1	
23-9	362-64111-0	テストプロペラ Test Propeller		1	1	1	
23-10	3AC-72300-0	エンジンオイル (1L) Engine Oil (1L)		1	1	1	N.A.F.N.
23-11	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)		1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
23-12	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)		1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
23-13	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンブルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)		1	1	1	N.A.F.N.
23-14	334-72312-0	ビニールモータカバー (L) Vinyl Motor Cover (L)		1	1	1	UNIQUE

Fig. 24 アッセンブリ、キット  
ASSEMBLY, KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
24-1	3V9B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	-	-	use with Coil Bracket (3V6-006008-0)
	3DUB87100-0	エンジンショートブロック (EU) Engine Short Block (for EU)	1	-	-	for EU with Camshaft 3DU-07010-0 Type
	3H8B87100-2	エンジンショートブロック Engine Short Block	-	1	1	use with Coil Bracket (3V6-006008-0)
24-2	3H6-87123-0	ピストリング セット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set	1 set	
	3H6-00011-0	* ピストン リング トップ * Piston Ring Top	2	2	2	
	3H6-00012-0	* ピストン リング 2nd * Piston Ring 2nd	2	2	2	
	3H6-00013-0	* ピストン リング オイル * Piston Ring Oil	2	2	2	
24-2	3H6-87124-0	ピストリング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set	1 set	
	3H6-00014-0	* ピストリング トップ (0.5mm O/S) * Piston Ring Top (0.5mm O/S)	2	2	2	
	3H6-00015-0	* ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	2	2	
	3H6-00016-0	* ピストン リング オイル (0.5mm O/S) * Piston Ring Oil (0.5mm O/S)	2	2	2	
24-3	3R3-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	3R3-03222-0	* フロートチャンバ O リング * Float Chamber O-Ring	1	1	1	Fig. 5-1-1-1
	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4	4	Fig. 5-1-2
	369-03186-0	* スクリュ * Screw	3	3	3	Fig. 5-1-3
	3R3-03231-0	フロート * Float	1	1	1	Fig. 5-1-4
	3F3-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	Fig. 5-1-5
	3R3-03239-0	フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	with Valve Pin Fig. 5-1-6
	344-03244-0	クリップ * Clip	1	1	1	Fig. 5-1-7
	3R3-03234-0	スクリュ * Screw	1	1	1	Fig. 5-1-8
	346-03256-0	ラバー キャップ * Rubber Cap	1	1	1	Fig. 5-1-12
	3R3-03293-0	ドレンスクリュガスケット * Drain Screw Gasket	1	1	1	Fig. 5-1-16
	3R3-03182-0	キャブレタカバーガスケット * Carburetor Cover Gasket	1	1	1	Fig. 5-1-18
	3R3-03311-1	ラバーブーツ * Rubber Boot	1	1	-	Fig. 5-1-24
24-4A	3V9-87121-1	パワー ヘッド ガスケット セット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	1 set	New
24-4B	3H8-87121-2	パワー ヘッド ガスケット セット Power Head Gasket Set	(1) set	(1) set	(1) set	Old
	3H8-01005-0	* シリンダ ヘッド ガスケット * Cylinder Head Gasket	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
24-4	3H8-01024-0	シリンドヘッドカバーガスケット * Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	
	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 * O-Ring, 3.1-24.4	1	1	1	Filler Cap
	3R3-02305-0	エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket	1	1	1	
	346-01032-0	サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
	3R3-01144-0	アノードキャップガスケット * Anode Cap Gasket	1	1	1	
	3R3-07432-1	ブリーザチャンバーカバーガスケット * Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
24-4A	3V9-07402-1	オイルパンガスケット * Oil Pan Gasket	1	1	1	New Fig. 2-30
24-4B	3R3-07442-2	オイルパンプレートガスケット * Oil Pan Plate Gasket	(2)	(2)	(2)	Old Fig. 2-30A
	3H8-00121-0	オイルシール、32-48-8 * Oil Seal, 32-48-8	1	1	1	Upper
	3R3-00121-0	オイルシール、32-44-9 * Oil Seal, 32-44-9	1	1	1	Lower
	3R3-02104-1	インテークマニホールドガスケット * Intake Manifold Gasket	1	1	1	
	3R0-02011-0	キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	2	2	2	
	3F3-02012-0	O リング、1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	1	1	1	Carburetor
	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 * O-Ring, 3.5-25.7	1	1	1	Fuel Pump
	3H8-07639-0	オイルポンプ O リング * Oil Pump O-Ring	1	1	1	
	3H8-07635-0	O リング、1.5-15.5 * O-Ring, 1.5-15.5	2	2	2	Oil Pump
	3H8-07632-0	O リング、1.5-10.7 * O-Ring, 1.5-10.7	1	1	1	Oil Pump
	3H8-07631-0	O リング、1.5-8.5 * O-Ring, 1.5-8.5	1	1	1	Oil Pump
	3H8-07025-0	オイルシール、18-35-8 * Oil Seal, 18-35-8	1	1	1	Camshaft
	350-01215-1	オイルシール、12.8-25-7 * Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	Drive Shaft
24-5	398-87321-1	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3	3	3	
	121-32071-0	O リング、2.4-59.6 * O-Ring, 2.4-59.6	1	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 * Oil Seal, 17-30-9	1	1	1	Propeller Shaft
	332-60223-0	オイルシール、13.8-26-9.5 * Oil Seal, 13.8-26-9.5	1	1	1	Pump Case Lower
	336-62415-0	O リング、3.5-36 * O-Ring, 3.5-36	2	2	2	Pump Case Lower Cam Rod Bussing
	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
	362-02312-1	エキゾーストパイプガスケット * Exhaust Pipe Gasket	1	1	1	Don't Use for 4-stroke Engine

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
24-6	3R3Q63003-0	ティラハンドルアッジ Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
24-7	3R3Q87301-1	ロワユニットアッジ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	for transom "S"
	3R3Q87302-1	ロワユニットアッジ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for transom "L"
24-8	398Q60100-1	プロペラシャフトハウジングアッジ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	Old Part No. 362S87323-0
24-9	362-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	350-65022-0	* ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	350-65011-1	* ポンプケースライナー * Pump Case Liner	1	1	1	
	350-65025-0	* ウォータポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	910113-5652	* ボルト * Bolt	3	3	3	
24-10	362-65231-0	ウォータポンプキット(クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	362-65238-0	* ポンプケースライナー(クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	1	
	362-65239-0	* ポンプガイドプレート(クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	1	
24-11	3R3-76300-2	エレクトリックスターターキット(Fタイプ) Electric Starter Kit ("F" Type)	1 set	1 set	1 set	
	3C8-76010-1	* スタータモーター * Starter Motor	1	1	1	Fig. 9-1
	910103-5825	* ボルト * Bolt	2	2	2	Fig. 9-2
	3R3-76009-0	* スタータモーターバンド * Starter Motor Band	1	1	1	Fig. 9-3
	3C8-76007-0	* スタータモータダンパー * Starter Motor Damper	1	1	1	Fig. 9-4
	910103-5818	* ボルト * Bolt	1	1	1	Fig. 9-5
	3H8-76040-0	* スタータソレノイド * Starter Solenoid	1	1	1	Fig. 9-6
	3V9-76060-0	* レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	Fig. 9-7
	910103-5625	* ボルト * Bolt	2	2	2	Fig. 9-8
	3V1-76120-1	* バッテリコード * Battery Cable	1	1	1	Fig. 9-9 L=2500
	3B7-76145-0	* ターミナルキャップ * Terminal Cap	1	1	1	Fig. 9-10

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty			備考 Remarks
			F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	
24-11	3R3-76141-0	スタートコード * Starter Cord	1	1	1	Fig. 9-11 L=270
	3A3-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	2	2	2	Fig. 9-12
	3V9-76062-0	ヒューズコード * Fuse Cable	1	1	1	Fig. 9-13 L=450
	910103-6612	ボルト * Bolt	1	1	1	Fig. 9-22 Starter Motor
	910113-0630	ボルト * Bolt	1	1	1	Fig. 11-3 Recoil Starter
	398-06972-0	クランプ、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	1	1	1	Fig. 11-15 Recoil Starter
	3H6-63619-1	カラー、6.5-10.5-10 * Collar, 6.5-10.5-10	1	1	1	Fig. 11-16 Recoil Starter
	398-76080-0	ニュートラルスイッチ * Neutral Switch	1	1	1	Fig. 16-30
	398-76083-0	ニュートラルスイッチアクチュエータ * Neutral Switch Actuator	1	1	1	Fig. 16-31
	361-76026-0	メインスイッチ * Main Switch	1	1	1	Fig. 16-32
24-12	3R3Q83880-0	リモコンフィティングパーツ Remote Control Fitting Parts	1 set	1 set	1 set	
	3R3Q67482-0	リモートコントロールステー	1	1	1	Fig. 17-1
	910103-5620	ボルト * Bolt	3	3	3	Fig. 16-4 or 910113-5620
	3R3-67483-0	リモートコントロールステーカバー * Remote Control Stay Cover	1	1	1	Fig. 17-2
	922513-5630	スクリュ	2	2	2	Fig. 17-3
	3R3-83732-0	ケーブルグロメット * Cable Grommet	1	1	1	Fig. 17-4
	3R3-83820-0	ケーブルクリップ * Cable Clip	1	1	1	Fig. 17-5
	910103-5616	ボルト * Bolt	1	1	1	Fig. 17-6 or 910113-5616
	3R3-66128-0	シフトアーム(リモートコントロール) * Shift Arm (Remote Control)	1	1	1	Fig. 17-7
	3R3-66134-1	シフトレバーロッド * Shift Lever Rod	1	1	1	Fig. 17-8
	930103-0500	ナット * Nut	1	1	1	Fig. 17-9 or 930103-0500
	3B7-83715-1	ケーブルジョイント * Cable Joint	3	3	3	Fig. 17-10
	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	3	3	3	Fig. 17-11 or 353-83719-0
	951603-0800	スナップピン、d=8 * Snap Pin, d=8	3	3	3	Fig. 17-12
	3R3-66129-0	シフトレバー(リモートコントロール) * Shift Lever (Remote Control)	1	1	1	Fig. 17-13
	910103-0625	ボルト * Bolt	1	1	1	Fig. 17-14 Cylinder mark "C"
	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	4	4	Fig. 17-15, 22 or 3C8-66308-0
	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 * Collar, 6.2-9-9.3	1	1	1	Fig. 17-16
	3C8-63733-0	ロッドスナップ、5-3 * Rod Snap, 5-3	1	1	1	Fig. 17-17



Copyright © 2007 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

トーハツ船外機  
パーツ リスト

## PARTS LIST

# MFS 9.9

15  
18

本 社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一條東11丁目22-41	011 (241) 8301